



说明: 1、虚线为可扩展功能
 2、水冷时, 风扇电机较小, 如需保护或控制可用互感器多绕圈数方法提高电流。
 如不需保护或控制, 温度设定启动温度120度, 停机温度设为70度

